

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Para uso en PS2

Nota: asegúrese que la consola esta apagada antes de conectar o desconectar el NitroXS

1. Ubique los pedales en un lugar apropiado y cómodo para su uso y enchufe al cuerpo principal del volante.
2. Conecte el volante a la consola.
3. Encienda la consola

• Descripción de función.

Modo digital (LED rojo apagado) Análogo(LED rojo encendido) Negcon (LED rojo parpadea)

Cuando la consola esta seteada en algún modo (digital, análogo o Negcon) el botón modo será invalido

Para uso en PC

Requerimientos de sistema

- 1) Puerto USB;
- 2) Windows98/98SE/ME /2000/XP & Vista/7;
- 3) DirectX versión 7.0 o posterior.

• Instalación:

- 1) Ingrese a su sistema operativo
- 2) Ingrese el CD con los drivers provistos por Level UP
- 3) Haga doble clic en el icono del Setup
- 4) Instale los drivers y siga las instrucciones
- 5) Conecte el NITRO XS
- 6) Seleccione 'Game Controllers' en el panel de control para calibrar el NITRO XS

Calibre el volante como se describe en la sección de calibración en la ventana de control de juegos de Windows.

Los Drivers solo deben ser instalados una vez, cada vez que enchufe el NITRO XS será reconocido de inmediato por su computadora

Cuando finalice la calibración estará listo para jugar; elija el software de su preferencia y

disfrute de la experiencia de NITRO XS.

Para la configuración de botones, lea atentamente este manual y chequee el panel de configuración del juego.

•Reubicación de botones (sin Memoria)

1. Los botones originales: X/3, O/2, /4, /1, L1/7,R1/8, L2/5, R2/6
2. 8 Botones reubicables: Acelerador; Freno; Palanca de Cambios (L2-R2), Shifter izquierdo, Shifter derecho, L3/L1, R3/L2

Seteo de la reubicacion: (no pueden reubicarse en el modo NEGCON)

- A. Presionar y mantener SELECT + START durante 3 segundos, la luz color verde se encenderá.
- B. Presionar el botón a reubicar; la luz verde parpadeará.
- C. Presionar el botón original, la luz verde se apagará, indicando que se completó el seteo.

• Cancelar la reubicación:

Cancelación de un único botón reubicado:

- A. Presionar y mantener SELECT + START durante 3 segundos, a luz verde se encenderá.
- B. Presionar el botón reubicado, la luz verde parpadeará.
- C. Presionar el botón nuevamente, la luz verde se apagará, indicando que se completó el borrado.

Cancelación de todos los botones reubicados:

- A. Presionar y mantener SELECT + START durante 3 segundos, la luz verde se encenderá.
- B. Presionar y mantener el botón START durante 4 segundos, la luz verde se apagará, indicando que todos los botones reubicados se borraron y volvieron a su estado original.

• Reubicación de pedales al eje RY

(1) Seteo de la reubicación de Pedales.

1. Presionar durante 3 segundos los botones de SELECT/9+START/10, la luz verde se encenderá.
2. Presionar la tecla izquierda en el teclado direccional, la luz verde se apagará y se activará el seteo de la reubicación.

(2) Cancelación de la reubicación:

1. Presionar durante 3 segundos los botones de SELECT/9 + START/10, la luz verde se encenderá.
2. Presionar 2 veces el pedal derecho, la luz verde parpadeará.

• Reubicación de los shifter derecho e izquierdo a los ejes RY

(1) Seteo de la Reubicación

1. Presionar durante 3 segundos los botones de SELECT/9+START/10, la luz verde se encenderá.
2. Presionar la tecla derecha en el teclado direccional, la luz verde se apagará, y se activará el seteo de la reubicación.

(2) Cancelación de la reubicación:

1. Presionar durante 3 segundos los botones de SELECT + START, la luz verde se encenderá.
2. Presionar dos veces el shifter derecho, la luz verde se apagará.

• Ajustes de Sensibilidad:

- 1) La rueda posee 3 niveles de sensibilidad: Alta, Media y Baja.
- 2) Presionar y mantener por 3 segundos el botón de SELECT + START, la luz verde se encenderá.
- 3) Presionar el botón de SELECT para mostrar el estado actual.
- 4) Presionar nuevamente el botón de SELECT para cambiar la sensibilidad.
 - Media: la luz verde parpadea
 - Alta: la luz verde parpadea mas rápido
 - Baja: la luz verde parpadea lentamente.
- 5) Presionar el botón "Arriba" en el teclado direccional para confirmar y terminar.

Solución de problemas

• El volante no se encuentra alineado con el centro en la posición neutral:

No gire el volante cuando se enciende la PlayStation.
Si el volante no está en su posición neutral (de centro) cuando la consola es encendida, la posición

en la que se encuentra el volante, será interpretada como la posición neutral nueva (centro), y esto puede causar que la unidad no funcione correctamente.

Para restablecer la posición neutral, apagar la consola, poner el volante en posición neutral (centrado), y volver a encender la consola.

• El volante no funciona correctamente:

Comprobar y asegurarse que el botón que no funciona no ha sido reubicado.
Seguir las instrucciones de la sección de Reubicación.

Seguir las instrucciones de como cancelar la reubicación de un botón.

En la PlayStation:

Comprobar que el volante se encuentre en modo análogo.

Si el juego no es compatible con el modo que se ha seteado, el volante no operará correctamente.

Intentar seleccionar otro modo que se ajuste al juego y reinicie el juego.

• Los pedales no responden:

Comprobar que el pedal que no funciona no haya sido reubicado.

Seguir las instrucciones de la sección de Reubicación.

Seguir las instrucciones de como cancelar la reubicación de un botón.

