

MANUAL DE USO



www.levelupworld.com

REBEL

REBEL

LEVEL UP

Gracias por adquirir el arma de juego REBEL, la cual fue diseñada especialmente para la consola PlayStation3®. Su forma es compatible con los controles de PlayStation3® Move, permitiéndote mover, interactuar y jugar de manera fácil e intuitiva. Con un diseño ergonómico para poder jugar cómodamente por largo tiempo, REBEL brinda una experiencia real de juego!

Por favor lea atentamente este Manual de Usuario antes de jugar.


Características y Funciones

- Compatible con los controles de PlayStation3® Move.
- Botones accesibles y fáciles de operar.




Instrucciones de Armado

- 1) Abrir el compartimiento.
- 2) Asegúrese que el switch se encuentre en la posición OPEN.



- 3) Colocar los controles como se indica en la imagen inferior:



- 4) Cerrar los compartimientos, y poner el switch en la posición de "LOCK".




Imagen final de armado



Una vez ensamblada, REBEL se encuentra lista para usar!